

نصيحة غالية حول أجهزة كاشف الدخان في المنزل



يعتبر كاشف الدخان وسيلة معقولة الثمن للتأمين على الحياة حيث يقوم بالاستجابة للدخان الخطر وإرسال تحذير.

كم عدد أجهزة كاشف الدخان التي تحتاجها؟

- يتعين عليك امتلاك كاشف دخان واحد في كل طابق من المنزل.
- ينبغي ألا تزيد منطقة الاكتشاف لكل كاشف دخان عن 60 متر مربع كما لا ينبغي أن تزيد المسافة بين كل كاشفين عن 12 متر.
- ينبغي أن توضع أجهزة كاشف الدخان بالقرب من غرف النوم. تذكر أن الأبواب المغلقة ومستويات الضوء العالية يمكن أن تجعل من المستحيل سماع كاشف الدخان من كل غرفة نوم.
- افحص العبوة لضمان موافقة كاشف الدخان لمواصفات المعيار إس إس-إي إن 14604.

عندما تكون نائمًا تكون أكثر عرضة للدخان والحريق.

أين ينبغي أن تركيب أجهزة كاشف الدخان؟

تعليمات المزود بالخدمة تمنحك المعلومات الخاصة بالمكان الذي ينبغي أن تركيب فيه أجهزة كاشف الدخان، ولكن في العموم قم بتطبيق النقاط التالية:

- ينبغي وضع أجهزة كاشف الدخان في أعلى نقطة في الغرفة ويفضل أن يكون في وسطها.
- إذا كان المنزل يتكون من أكثر من طابق فينبغي وضع كاشف الدخان على السلام المؤدية للطابق التالي.
- توضع أجهزة كاشف الدخان على السقف وليس الحائط.

- توضع أجهزة كاشف الدخان على بعد 50 متر على الأقل من أية مواضع أخرى.
- لا ينبغي وضع أجهزة كاشف الدخان بالقرب من فتحات التهوية.
- لا ينبغي وضع أجهزة كاشف الدخان بالقرب من المواقد أو في الحمامات أو الجراجات أو غرف ممارسة الهوايات حيث يمكن أن تصدر تحذيرات مثيرة كاذبة.
- لا تنسى اختبار أجهزة كاشف الدخان بعد تركيبها.

الصيانة

- نظف الجزء الخارجي لكاشف الدخان باستخدام المكنسة الكهربائية مرة في العام.
- نوصي ببطاريات الليثيوم التي تتمتع بعمر افتراضي أطول خمس مرات من البطاريات

- نظام موثوق به لاكتشاف الحريق
- طفاية حريق بوزن 6 كيلوجرام، فئة 43 أ 233 بي سي
- بطانية حريق حجم 120x180 سم
- تحكم الموقد الأوتوماتيكي
- ملف يحتوي على معلومات بخصوص المقيمين
- دورة تدريبية ولقراءة

المزيد من المعلومات حول الخطوات المختلفة يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني www.brandsakerthem.se.

أين ينبغي أن ترتب أجهزة كاشف الدخان؟

تتبع أجهزة كاشف الدخان فصيلة المنتجات التي ترتب ضمن المخلفات الالكترونية في مركز التدوير. ويتعين القيام بإزالة البطاريات ووضعها على حدة. كما يمكنك إعادة جهاز كاشف الدخان إلى الموزع عند شراء جهاز جديد.

حماية المنزل من الحرائق

علاوة على أجهزة كاشف الدخان نوصي أيضاً بالعمل على حماية المنزل من الحرائق من خلال معيار منزل خالي من الحرائق. كما تطلب الست خطوات التالية:

- القلوية ولن تحتاج إلى استبدالها كل عام. عند استخدام البطاريات القلوية المنتظمة فتذكر استبدالها كل عام (على سبيل المثال مع بداية شهر ديسمبر).
- اختر أجهزة كاشف الدخان كل ثلاثة شهور أو عندما تظل خارج المنزل لفترة طويلة.
- استبدل أجهزة كاشف الدخان بعد 8-10 سنوات حيث ينتهي عمرها الافتراضي.

اختبار جهاز كاشف الدخان

يمكن اختبار كاشف الدخان من خلال الضغط على زر الاختبار أو الإمساك بشمعة مطفأة للتو تحت الكاشف.

يرجى الاتصال على 112 في حال نشوب حريق.

الرابطة السويدية للحماية من الحرائق هي منظمة تعمل من أجل جعل السويد مكاناً آمناً. ومن خلال المعلومات والبرامج التدريبية نقوم بمساعدة الناس والشركات والمنظمات لتولي مسؤوليتهم لمنع الحرائق. 00 08-588 474 www.brandskyddsforeningen.se